

Mücken Stop



Wirkung

Befreit Ihre direkte Umgebung durch einen unangenehmen Ton von Mücken aller Art.

Anleitung

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Setzen Sie 2 AA (1,5V) Batterien gemäß den angegebenen “+” und “-“ Markierungen in das Batteriefach ein.

Fixieren Sie die Batteriefachabdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Zwei AA (1,5V) Alkalinebatterien ermöglichen etwa 720 Stunden ununterbrochenen Betrieb.

Verwendung

Betätigen Sie die EIN/AUS Taste, ein Signal ertönt, die LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Drücken Sie die EIN/AUS Taste erneut, um das Gerät abzuschalten.

Installieren Sie das Gerät in der Nähe des Fensters, der Tür oder auf einem Regal.

Sie können das Gerät mitnehmen, wenn Sie ins Freie gehen.

Hinweis

Das vom Gerät abgegebene Geräusch ist für Menschen, Babys und Haustiere völlig ungefährlich. Sollte sich jedoch jemand durch das Geräusch gestört fühlen, stellen Sie das Gerät einfach ab.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Bei Nässe die Batterien entfernen und trocknen lassen.

Durch die Verwendung von mehr als 2 Geräten können Sie die Wirksamkeit erheblich verstärken.

Technische Daten

Frequenz	ca. 6000 Hz
Stromversorgung	2 x 1.5V (2 x AA Batterien)
EIN/AUS Taste	EIN/AUS
Reichweite	20 qm

Gewährleistung

Auf die einwandfreie Funktion des Gerätes gibt der Hersteller 24 Monate Garantie ab dem Verkauf an den Endverbraucher. Bei einer Reklamation muss der Endverbraucher das Gerät mit dazugehöriger Kaufrechnung zur Prüfung zurückgeben.

Versandkosten werden nicht übernommen.

Vertrieb durch



Franz Rinke, Herstellung und Vertrieb

Farnweg 5

86161 Augsburg

☎ 0821/5892620

☎ 0821/5892580

marderschock@franz-rinke.de